

GEBRUIKSVOORSCHRIFT

“Springkussen Circus” – Partybeek Springkussens

Algemeen

- Bij harde wind en onweer dient het springkussen direct verlaten te worden en moet de stekker van de blower uit de wandcontactdoos verwijderd te worden. Zorg ervoor dat het springkussen stevig gezekeerd blijft. En de blower dient op een droge plek gezet te worden.
- Bij regen kan het springkussen blijven staan en dient opgeblazen te blijven. Het springkussen en de blower zijn bestand tegen regen.

Opstellen

- Voor opblazen van het springkussen dient het springkussen volledig uitgevouwen te worden.
- De blower dient aangesloten te worden op een wandcontactdoos met randaarde (230VAC – 50Hz)
- Het springkussen dient gezekeerd te worden met haringen in de grond. Bij harde ondergrond dient gebruik gemaakt te worden van gewichten.
- Rondom het springkussen dient een vrije ruimte van 2 meter te zijn.

Gebruik

- De stekker van de blower moet gedurende het gebruik van het springkussen in de wandcontactdoos te blijven
- Het springkussen is geschikt voor maximaal 4 personen in de leeftijd van 4-14 jaar.
- Er dient continu toezicht te zijn van een persoon van 18 jaar of ouder.
- Scherpe voorwerpen (sieraden, brillen etc.) dienen vooraf afgedaan te worden.
- Het is niet toegestaan om:
 - Het springkussen met schoeisel te betreden.
 - Met eten en/of dringen het springkussen te betreden.
 - In de buurt van het springkussen te roken of open vuur te gebruiken.
 - Op de wanden van het springkussen te klimmen.
 - Om elkaar te duwen of worstelen op het springkussen.
 - Confetti, serpentine, lijm, verf, etc op het springkussen te gebruiken.

- **Let op met kinderen met een groot leeftijdsverschil. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden.**
- **Bij en defect aan de blower dient het springkussen direct verlaten worden. En contact opgenomen te worden met de verhuurder.**

Afbreken

- **Om het springkussen leeg te laten dient de stekker van de blower uit de wandcontactdoos gehaald te worden.**
- **Voordat het springkussen opgevouwen wordt dient de blower losgekoppeld en de rits volledig geopend te worden.**
- **Het springkussen mag pas opgevouwen te worden als het volledig leeg is.**

Partybeek Springkussens

06-26 89 50 06